

Předtím, než začnete instalovat zařízení, přečtěte si pečlivě tyto instrukce

Sestavení dřezové příruby
(budete potřebovat instalatérský silikon)

1. Montážní sestava na dřez (SM) se skládá z následujících částí:

- (A) dřezová příruba
- (B) těsnění opěrného kroužku
- (C) opěrný kroužek
- (D) montážní kroužek
- (E) montážní šroub

2. Spodní část dřezové příruby natřete instalatérským silikonem. Umístěte přírubu do otvoru v dřezu. Jakmile je příruba usazena v dřezu, už s ní nepohybujte.

3. Našroubujte 3 montážní šrouby (E) ze spodní strany do montážního kroužku (D) zhruba do poloviny délky závitů. Důležité: nápis "THIS SIDE UP" na montážním kroužku musí směřovat nahoru!

4. Pak dejte opěrný kroužek (C) na hroty našroubovaných šroubů. Těsnění opěrného kroužku položte na opěrný kroužek.

5. Přidržte dřezovou přírubu (shora), vsuňte tuto sestavu jako celek přes výčnělky v dřezové přírubě tak, aby vlysy v montážním a opěrném kroužku přešly plynule přes dolní hranu dřezové příruby. Otočte s touto sestavou proti směru hodin. ručiček (doleva) cca o 60 stupňů (vystředit). Tímto pootočením dojde k uzamknutí sestavy proti propadnutí, a nyní můžete rovnoměrně přitáhnout šrouby a montážní kroužek se opírá o výstupky dřezové příruby.

6. Pro zajištění vodotěsnosti spoje mezi přírubou a dřezem utahujte rovnoměrně tři montážní šrouby. Tím upevníte SM adaptér k otvoru dřezu. **NEUTAHUJTE PŘILÍŠ!** To by totiž mohlo způsobit ohnutí opěrného kroužku a drtič by se pak jen těžko nasazoval.

7. V tomto kroku budete potřebovat:

- (H) gumovou propojovací manžetu
- (F) manžetu proti zpět. vystříknutí
- (I) zátku vpusti

Namažte vnitřní hranu spodní části gumové propojovací manžety tekutým mýdlem anebo rostlinným olejem (pro snazší instalaci). Pak nasouvejte spodní hranu propojovací manžety přes kovový lem komory drtiče až lem zaskočí do drážky v manžetě.

Pak použijte předtím demontované díly označené na obrázku hvězdičkou "*". Ustavte montážní kroužky tak, že jejich předěly budou v protilehlých stranách. Nasadte šrouby a rovnoměrně utáhněte.

Odstraňte zátku vpusti, pokud připojujete přívod vody. Umístěte manžetu proti vystříknutí (F) na dno do drážky propojovací gumové manžety cca 2,5 cm od vrchu propojovací manžety.

PŘIPOJENÍ DRTIČE NA MONTÁŽNÍ SESTAVU SM

8. budete potřebovat

- (G) kruhovou svorku

Umístěte kruh. svorku (G) volně kolem propojovací manžety dle obr.

Namažte horní okraj propojovací manžety tekutým mýdlem nebo rostlinným olejem (pro snazší instalaci).

Pak nasouvejte propojovací manžetu na dřezovou přírubu, až zaskočí do drážky. Drtičem pak lze otáčet, abychom dosáhli polohy vhodné pro vodoinstalaci.

Utáhněte opatrně šrouby kruhové svorky tak,

aby nedošlo k pokřivení gumové propojovací manžety.

Drtič je nainstalován. Je zavěšen na dřezu a vy můžete provádět vodoinstalační práce.

